USA

IMPORTANT PRODUCT INFORMATION FOR THE USA

1. General Information
Prior to using Merete products, surgeons and assisting staff are to study the safety information and product/specific guidelines listed in this product information sheet (surgical technique) in detail. The relevant documentation is available from Merete on request. Surgeons must also be aware of any remaining risks associated with the products he or she intends to use, and must inform patients of such risks in advance. Important operations must only be performed by surgeons who are not only qualified to carry out such operations, but also have extensive proven knowledge of, and experience in, this field. The surgeon bears all responsibility for negative consequences or complications arising from misdiagnosis, improper surgical technique, incorrect implant selection or handling, or failure to observe the safety instructions provided in this product information sheet. Neither the manufacturers nor authorised Merete product representatives may be held liable in such cases. Before operating, study the techniques outlined in the manual carefully.

2. Basic Principals
2.1 Characteristics
Merete implants have been developed in regard the special requirements of orthopedic surgeons. When instruments are carefully handled and correctly treated they can be used for several times. Merete Instruments are being produced from stainless steel or titanium alloy for surgical instruments according to national and international standards. Some instruments contain or are fully made of surgical plastics (POM, PPSU, PPSU XRO, PEEK, PEEK XRO, Silkon, UHMWPE). They are not known to interact with any medications.

2.2 Description
- Merete Instruments are supplied sterile or non sterile. The non sterile instruments have to be sterilized before use.
- The function of any instrument must be proven before starting to use.
- Any force on the instrument can influence the function. Force on the instrument can lead to an incorrect function.
- The connection of instruments to active devices (e.g. drill tips and drilling machine) has to be done in such way, that the connection cannot open/loosen while in use.
- When using a screw-driver the exact size and the correct fit from the screw to the screw-driver has to be assured.
- Instruments associated with a system may only be used with this system. For the correct usage of the instruments the information provided by the respective system product information and manual has to be followed.
- Instruments made of plastic with the extension XRO (PPSU XRO, PEEK XRO) are visible on fluoroscopy and xray.

Further information for use
Cleaning, disinfection, and sterilization instructions for reusable surgical instruments and non-sterile implants

Process
- Cleaning
- Disinfection
- Sterilization with hot steam (DIN EN ISO 17665-1)

Warnings
Instruments that are supplied non-sterile are clearly marked with "NON STERILE" and must be cleaned, disinfected and sterilized prior to use. The instruments may only be processed by qualified personnel. Only approved cleaning agents and disinfectants (FDA) are to be used (pH ≤ 12 pH for instruments made of metal). Instruments made from synthetic materials or from combinations of containing components made from synthetic materials are not to be sterilized using dry heat.

Restrictions regarding reprocessing
The presented cleaning processes have been validated. Other methods of cleaning may be suitable but need to be validated by the user of the device. Differing instructions and recommendations of the manufacturer are to be observed.

Point-of-use processing
It is advisable to prepare instruments for reuse as soon as possible after having used them. Microscopic soil components can dry out if they are left to remain for automated cleaning procedures. Prior to cleaning remove macroscopic contamination with a disposable towel/paper towel.
Keep instruments moist after use to prevent contamination from drying. Instruments may be placed in a disinfectant solution or hot water 176°F (80°C) immediately after use in order to facilitate cleaning and to reduce risk of infection.

Preparation for cleaning
Dismantle all instruments as far as possible. Ensure to keep all small components and screws. Pre-cleaning of instruments:
- Completely immerse the instruments in an enzymatic or alkaline cleaning solution (pH ≤ 12) and soak for 10 min
- Clean the instruments with a surgical scrub brush
- Then rinse the instrument/implant for at least 1 min with deionized water

Automatic cleaning
Automatic cleaning is preferable to manual cleaning, if this is an option. The machine should offer a suitable thermal disinfection program. Minimum cycle steps and parameters are:
- Rinse 1 min with cold water < 109.4°F (< 43°C)
- Cleaning 5 min with enzymatic agent (131°F (55°C) or follow the manufacturer's instructions)
- 1 min neutralization with warm water
- 1 min rinse (note: final rinsing is to be carried out with deionized water)

When choosing a cleaner, make sure that it is compatible with Instruments materials. Follow manufacturer's instructions when using cleaning machines. Check Instruments in such a way so as to allow complete, thorough rinsing of all ducts and cavities. Use deionized water for the final rinse. Immediately after the cycle has completed, remove Instruments from the machine and, if necessary, dry them with a soft, absorbent, lint-free cloth. Ensure to allow sufficient drying time.

Automatic disinfection
Choose a program for an A_0 value > 3000, or at least 10 minutes at 200°F (93°C) in order to clean and disinfect using a chemical disinfection method; bear in mind the risk of residue being left on the instruments.

Manual cleaning
Begin by removing major surface contamination from the Instruments using a soft nylon brush or a soft, lint-free cloth, along with either clear running water or a cleaning solution. Never use abrasive cleaning agents or metal brushes.
Place the Instruments in the cleaning solution, following manufacturer's instructions as regards concentration, soaking time, and compatibility with the Instruments material. Ensure that the Instruments is completely submerged in the cleaning solution. Be sure to vent all cavities, lumens and openings. Clean lumens and drill holes using appropriate brushes. After cleaning, rinse using deionized water, and dry thoroughly. Subsequent ultrasonic cleaning. Be sure that the ultrasonic bath is prepared according to device manufacturer or cleaning-agent manufacturer instructions. When loading the bath, make sure that the cleaning solution completely covers the Instruments, and that all cavities, lumens and openings are fully vented. Clean Instruments at 35–40 kHz for five minutes. After ultrasonic cleansing has finished, rinse Instruments thoroughly with deionized water, making sure to flush out cavities, lumens and openings wherever applicable.

Instruments maintenance
Allow instruments to cool down to room temperature. Lubricate moving parts lightly with sterilizable, steam-penetrable surgical lubricating oil.

Checking functionality
After each cleaning/disinfection, inspect the Instruments for cleanliness, functionality, and damage (e.g., bent, broken, worn or missing parts). Never use damaged instruments or implants.

Cleaning and disinfecting empty trays
Empty trays are cleaned and disinfected in the same procedure, and under the same conditions as for instruments. Be sure that the sieve is completely dry before inserting instruments.

Packing
Prior to steam sterilisation, cleaned, disinfected instruments should be inserted into suitable containers or sterilization packages (DIN EN ISO 11607-1).

Sterilization

Instruments are delivered in sterile packing, sterilized by Gamma Radiation:	
Method	Gamma Radiation
Radiation Dose	2.5 Mrad
Sterility Assurance Level	10^{-6}
Sterility Validation Method	ISO 11137-2/VD$_{max}$25
Packaging	Double Peel PE Pouch
Pyrogenicity	Not labeled pyrogen free

Instruments are delivered non-sterile. Following sterilization method is recommended:	
Method	Steam Sterilization
Cycle	Pre-Vacuum
Temperature	270°F [132°C]
Expose Time	4 minutes
Drying Time	20 – 30 minutes
Sterility Assurance Level (SAL)	10^{-6}
Sterility Validation Method	Overkill method per ISO 17665-1:2006
Wrapping	FDA cleared wrap

The trays containing implants and instruments are only provided for packaging, not for sterilization.

Storage
After sterilization, the Instruments must be kept in their sterilization packaging and stored in a dry, dust-free place.

Preparation instructions in accordance with DIN EN ISO 17664
The preparer is responsible for ensuring that the preparation procedure actually employed (using the materials, equipment, and personnel in the preparation facilities) achieves the desired results. Normally, this means that the procedure must be validated and monitored. Likewise, any deviation from the instructions provided should be carefully evaluated by the preparer to determine its effectiveness and possible negative consequences.

3.2 Sterile instruments
Instruments which are delivered sterile, either individually or in trays, are clearly labelled „STERILE". All sterile instruments should be stored unopened in their original packaging in a cool – but frost-free – dark, dry place until they are to be used. Before using any instruments, check the sterilisation expiration date on the product label, and check the protective packaging for damage. The red alert-dot on the package serves as an indicator that the product is sterile. Products in damaged packages must not be used. Observe all asepsis-related guidelines when removing products from their protective packaging.

Sterile delivered instruments are for single use only. Reuse or resterilization is prohibited.

3.3 Reusable instruments
Handle instruments with care in order to ensure their long-term functionality. Insofar as Merete has not specified otherwise, instruments may be reused indefinitely, provided that they are fully functional (see 3.1). Instruments, that are limited in their service life to a certain time, are marked with the following nomenclature:e.g. 01/2019. After the stated expiration date, the instrument must be tested and approved of by Merete to maintain proper function. Merete offers a two-year torque maintenance and warranty on torque limiters. After the warranty period, we recommend checking torque at regular intervals. Operators are to use instruments in accordance with RKI guidelines and MPBetreibV regulations.

Procedimiento
- Limpieza
- Desinfección
- Esterilización con vapor recalentado (DIN EN ISO17665-1)

Advertencias
Los instrumentos se suministran en estado no estéril y deben esterilizarse claramente con el rótulo "NON STERILE". Los instrumentos se suministrados en estado no estéril deberán esterilizarse antes de su uso. Los instrumentos se solo los podrá preparar personal cualificado. Solo se emplearán los productos de limpieza y desinfección (RKI, DGHM/ÖVA, FDA) (pH ≤ 12 en instrumentos es de metal). Los instrumentos con componentes de plástico o fabricados en plástico no se esterilizarán en ningún caso con calor seco.

Restricciones referentes al reprocesamiento
Los procesos de limpieza presentados están validados. Es posible que otros métodos de limpieza sean adecuados, pero deberán validarse por el usuario del producto sanitario. Respetar las distintas instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Procesamiento en el punto de uso
Es aconsejable preparar los instrumentos para su reutilización lo antes posible tras usarlos. La contaminación macroscópica de las superficies puede ser difícil de eliminar mediante procedimientos de limpieza automáticos. Eliminar la contaminación macroscópica con un paño desechable antes de la limpieza.
Mantener los instrumentos húmedos después de usarlos para evitar que las partes contaminadas se sequen. Para facilitar la limpieza y reducir el riesgo de infección, poner en una solución desinfectante o en agua caliente 176°F (80°C) inmediatamente después de usarlos.

Preparación para la limpieza
Desmontar todos los instrumentos lo máximo posible. Asegurarse de guardar todos los componentes y tornillos pequeños. Limpieza previa de instrumentos:
- sumergir completamente el instrumentos limpiarlos en una solución enzimática o alcalina (pH ≤ 12) durante 10 minutos
- Limpiar el instrumentos con un cepillo quirúrgico
- A continuación, enjuagar el instrumentos con agua desionizada durante 1 minuto como mínimo

Limpieza automática
La limpieza automática es preferible a la limpieza manual, si existe esta opción. La máquina debería tener un programa de desinfección térmica adecuado. Los pasos y parámetros de ciclo mínimos son:
- Enjuagar con agua fría < 109.4°F (< 43°C) durante 1 minuto
- Limpiar con un agente de limpieza (a 131°F (55°C) o del modo indicado en las instrucciones del fabricante) durante 5 minutos
- Neutralizar con agua caliente durante 1 minuto
- Enjuagar durante 1 minuto (nota: el enjuague final debe realizarse con agua desionizada)

Al elegir el limpiador, asegurarse de que es compatible con los materiales del instrumentos. Seguir las instrucciones del fabricante al cargar las máquinas de limpieza. Colocar los instrumentos de modo que sea posible enjuagar minuciosamente y por completo todos los conductos y cavidades. Usar agua desionizada para el enjuague final. Inmediatamente después de la finalización del programa, sacar los instrumentos de la máquina y, si es necesario, secarlos con un paño suave, absorbente y que no deje pelusa. Asegurarse de esperar el tiempo de secado adecuado.

Desinfección automática
Elegir un programa para un valor de A_0 > 3000 o bien 10 minutos, como mínimo, a 200°F (93°C) en máquinas más antiguas. Como alternativa, se le emplea un método de desinfección química, recordar que existe el riesgo de que queden residuos en los instrumentos.

Limpieza manual
Como primera medida se lava la suciedad visible de las superficies del instrumento e con un cepillo de plástico suave o un paño suave sin pelusa, con agua corriente limpia o con una solución de limpieza. No utilizar detergentes o cepillos de metal abrasivos. Poner el instrumento e en una solución de limpieza teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante en relación con la concentración y el tiempo de actuación de la solución de limpieza, y con la compatibilidad con el material del instrumento e. Procure que el instrumento e quede cubierto íntegramente por la solución de limpieza. Se deberá extraer el aire de todos los huecos, del lumen y de las aberturas. Para la limpieza del lumen y de los agujeros se utilizarán cepillos apropiados. Después de la limpieza aclarar con agua totalmente desalinizada y secar suficientemente. A continuación realizar la limpieza por ultrasonidos. Para ello se verificará que el baño de ultrasonidos se haya calentado previamente según las instrucciones del fabricante del aparato o del fabricante del producto de limpieza. Para la carga del baño procure que los instrumentos es queden cubiertos por la solución de limpieza y que el aire se haya extraído íntegramente de todas las cavidades, lumenes y orificios. La limpieza de los instrumentos es se efectúa a 35 – 40 kHz durante 5 minutos. Después de la limpieza por ultrasonidos aclarar los instrumentos es con suficiente agua corriente, limpia, vigilando dond sea necesario el aclarado de cavidades, del lumen y los orificios.

Mantenimiento de los instrumentos /
Dejar enfriar el instrumento a temperatura ambiente. Lubricar ligeramente las piezas móviles con aceite quirúrgico esterilizable y permeable al vapor.

Control y prueba funcional
Después de cada limpieza desinfección se examinará la limpieza, funcionalidad y daños de los instrumentos, por ejemplo piezas dobladas, rotas, desgastadas o desprendidas. Los instrumentos es dañados se desclasificará y no se volverán a utilizar. La totalidad del instrumental y de las bandejas se debe controlar con ayuda de los documentos ajuntos

Limpieza y desinfección de los tamices vacíos
La limpieza y la desinfección de los tamices vacíos se efectúa con el mismo programa que los instrumentos. Asegurarse de que los tamices estén secos antes de guardar los instrumentos es observar que estén completamente secos.

Embalaje
Los instrumentos es limpios y desinfectados se deberán embalar antes de la esterilización al vapor en recipientes apropiados para este fin, o en envases de esterilización apropiados (DIN EN ISO 11607-1).

Esterilización:

Los instrumentos se entregan en embalaje estéril, esterilizado por radiación gamma:	
Método	Radiación gamma
Dosis de radiación	2.5 Mrad
Nivel de garantía de la esterilidad (SAL)	10^{-6}
Método de validación de la esterilidad	ISO 11137-2/VD$_{max}$25
Embalaje	Double Peel PE bolsa
Pirogenicidad	No está etiquetado como apirógeno

Los instrumentos se entregan no estériles. Se recomienda el método de esterilización siguiente:	
Método	Esterilización por vapor
Ciclo	Pre-vacío
Temperatura	132° [270°F]
Tiempo de exposición	4 minutos como mínimo
Tiempo de secado	20 a 30 minutos
Nivel de garantía de la esterilidad (SAL)	10^{-6}
Método de validación de la esterilidad	Overkill method per ISO 17665-1:2006
Envoltura	Envoltura autorizada por la FDA

Las bandejas que contienen los implantes y los instrumentos solo se suministran para el embalaje del producto, no para su esterilización.

Almacenaje
Después de la esterilización los instrumentos es se guardarán en el envase de esterilización, seco y libres de polvo.

Instrucciones de preparación tomadas de la norma DIN EN ISO 17664
Es responsabilidad del operador que la preparación realmente efectuada, con los materiales, los materiales y el personal utilizados, obtenga los resultados deseados en la instalación de preparación. Para ello se requerirán normalmente la validación y las inspecciones de rutina del procedimiento. Asimismo, el operador deberá evaluar minuciosamente cualquier desviación respecto de las instrucciones facilitadas en la medida en que sea necesario para determinar su efectividad y las posibles consecuencias perjudiciales.

3.2 Instrumentos estériles
Los instrumentos que se suministran en estado estéril están etiquetados claramente con el rótulo "STERILE". Todos los instrumentos estériles se deberán conservar sin abrir en su envase original en un lugar fresco (sin riesgo de heladas) seco y oscuro hasta el momento de su uso. Los instrumentos es solo los podrá preparar personal cualificado. Solo se emplearán los productos de limpieza y desinfección autorizados (RKI, DGHM/ÖVA, FDA) (pH ≤ 12 en instrumentos es de metal). Los instrumentos con componentes de plástico o fabricados en plástico no se esterilizarán en ningún caso con calor seco.

3.3 Instrumentos reutilizables
Para garantizar un funcionamiento duradero, se requiere un tratamiento cuidadoso. Salvo que Merete indique lo contrario, los instrumentos podrán reutilizarse durante un tiempo indeterminado siempre que funcionando correctamente (consulte el punto 3.1). Los instrumentos con una duración de uso determinada se indican con la siguiente nomenclatura: p. ej., 01/2019 (primer trimestre de 2019). Una vez transcurrido el trimestre especificado, Merete debe inspeccionar y autorizar el uso del instrumento para garantizar que siga funcionando correctamente. Merete concede una garantía de 2 años en el mantenimiento del par de apriete de los limitadores de par de apriete. Tras este periodo, se recomienda revisar el par de apriete en intervalos regulares. El usuario debe manejar los instrumentos según lo dispuesto por la directriz del Robert Koch Institut (RKI) y el reglamento alemán de distribución de productos médicos (MPBetreibV).

Instrucciones para la limpieza
Desmontar todos los instrumentos lo máximo posible. Asegurarse de guardar todos los componentes y pequeños tornillos. Limpieza previa de instrumentos:
- sumergir completamente el instrumentos limpiarlos en una solución enzimática o alcalina (pH ≤ 12) durante 10 minutos.
- Limpiar el instrumentos con un cepillo quirúrgico
- A continuación, enjuagar el instrumentos con agua desionizada durante 1 minuto como mínimo

Limpieza automática
La limpieza automática es preferible a la limpieza manual, si existe esta opción. La máquina debería tener un programa de desinfección térmica adecuado. Los pasos y parámetros de ciclo mínimos son:
- Enjuagar con agua fría < 109.4°F (< 43°C) durante 1 minuto
- Limpiar con un agente de limpieza (a 131°F (55°C) o del modo indicado en las instrucciones del fabricante) durante 5 minutos
- Neutralizar con agua caliente durante 1 minuto
- Enjuagar durante 1 minuto (nota: el enjuague final debe realizarse con agua desionizada)

Al elegir el limpiador, asegurarse de que es compatible con los materiales del instrumentos. Seguir las instrucciones del fabricante al cargar las máquinas de limpieza. Colocar los instrumentos de modo que sea posible enjuagar minuciosamente y por completo todos los conductos y cavidades. Usar agua desionizada para el enjuague final. Inmediatamente después de la finalización del programa, sacar los instrumentos de la máquina y, si es necesario, secarlos con un paño suave, absorbente y que no deje pelusa. Asegurarse de esperar el tiempo de secado adecuado.

Desinfección automática
Elegir un programa para un valor de A_0 > 3000 o bien 10 minutos, como mínimo, a 200°F (93°C) en máquinas más antiguas. Como alternativa, se le emplea un método de desinfección química, recordar que existe el riesgo de que queden residuos en los instrumentos.

Limpieza manual
Como primera medida se lava la suciedad visible de las superficies del instrumento e con un cepillo de plástico suave o un paño suave sin pelusa, con agua corriente limpia o con una solución de limpieza. No utilizar detergentes o cepillos de metal abrasivos. Poner el instrumento e en una solución de limpieza teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante en relación con la concentración y el tiempo de actuación de la solución de limpieza, y con la compatibilidad con el material del instrumento e. Procure que el instrumento e quede cubierto íntegramente por la solución de limpieza. Se deberá extraer el aire de todos los huecos, del lumen y de las aberturas. Para la limpieza del lumen y de los agujeros se utilizarán cepillos apropiados. Después de la limpieza aclarar con agua totalmente desalinizada y secar suficientemente. A continuación realizar la limpieza por ultrasonidos. Para ello se verificará que el baño de ultrasonidos se haya calentado previamente según las instrucciones del fabricante del aparato o del fabricante del producto de limpieza. Para la carga del baño procure que los instrumentos es queden cubiertos por la solución de limpieza y que el aire se haya extraído íntegramente de todas las cavidades, lumenes y orificios. La limpieza de los instrumentos es se efectúa a 35 – 40 kHz durante 5 minutos. Después de la limpieza por ultrasonidos aclarar los instrumentos es con suficiente agua corriente, limpia, vigilando donde sea necesario el aclarado de cavidades, del lumen y los orificios.

Mantenimiento de los instrumentos /
Dejar enfriar el instrumento a temperatura ambiente. Lubricar ligeramente las piezas móviles con aceite quirúrgico esterilizable y permeable al vapor.

Control y prueba funcional
Después de cada limpieza desinfección se examinará la limpieza, funcionalidad y daños de los instrumentos, por ejemplo piezas dobladas, rotas, desgastadas o desprendidas. Los instrumentos es dañados se desclasificará y no se volverán a utilizar. La totalidad del instrumental y de las bandejas se debe controlar con ayuda de los documentos ajuntos

Limpieza y desinfección de los tamices vacíos
La limpieza y la desinfección de los tamices vacíos se efectúa con el mismo procedimiento aplicado para instrumentos es, y en las mismas condiciones.Antes de guardar los instrumentos es observar que estén completamente secos.

Embalaje
Los instrumentos es limpios y desinfectados se deberán embalar antes de la esterilización al vapor en recipientes apropiados para este fin, o en envases de esterilización apropiados (DIN EN ISO 11607-1).

Esterilización:

Los instrumentos se entregan en embalaje estéril, esterilizado por radiación gamma:	
Método	Radiación gamma
Dosis de radiación	2.5 Mrad
Nivel de garantía de la esterilidad (SAL)	10^{-6}
Método de validación de la esterilidad	ISO 11137-2/VD$_{max}$25
Embalaje	Double Peel PE bolsa
Pirogenicidad	No está etiquetado como apirógeno

Los instrumentos se entregan no estériles. Se recomienda el método de esterilización siguiente:	
Método	Esterilización por vapor
Ciclo	Pre-vacío
Temperatura	132° [270°F]
Tiempo de exposición	4 minutos como mínimo
Tiempo de secado	20 a 30 minutos
Nivel de garantía de la esterilidad (SAL)	10^{-6}
Método de validación de la esterilidad	Overkill method per ISO 17665-1:2006
Envoltura	Envoltura autorizada por la FDA

Las bandejas que contienen los implantes y los instrumentos solo se suministran para el embalaje del producto, no para su esterilización.

Almacenaje
Después de la esterilización los instrumentos es se guardarán en el envase de esterilización, seco y libres de polvo.

Instrucciones de preparación tomadas de la norma DIN EN ISO 17664
Es responsabilidad del operador que la preparación realmente efectuada, con los materiales, los materiales y el personal utilizados, obtenga los resultados deseados en la instalación de preparación. Para ello se requerirán normalmente la validación y las inspecciones de rutina del procedimiento. Asimismo, el operador deberá evaluar minuciosamente cualquier desviación respecto de las instrucciones facilitadas en la medida en que sea necesario para determinar su efectividad y las posibles consecuencias perjudiciales.

3.2 Instrumentos estériles
Los instrumentos que se suministran en estado estéril están etiquetados claramente con el rótulo "STERILE". Todos los instrumentos estériles se deberán conservar sin abrir en su envase original en un lugar fresco (sin riesgo de heladas) seco y oscuro hasta el momento de su uso. Antes de utilizar los instrumentos es, compruebe la fecha de caducidad de la esterilización en la etiqueta del producto, y los deberán revisar posibles daños en el envase protector. El punto de esterilización rojo en el envase sirve como indicador de un producto estéril. Los productos que vienen en envases dañados no se podrán utilizar. Para la extracción del envase protector se deberán respetar las reglas de la asepsia.

Los instrumentos suministrados de forma estéril están previstos exclusivamente para un solo uso. Se prohíbe su reutilización o reesterilización.

3.3 Instrumentos reutilizables
Para garantizar un funcionamiento duradero, se requiere un tratamiento cuidadoso. Salvo que Merete indique lo contrario, los instrumentos podrán reutilizarse durante un tiempo indeterminado siempre que funcionando correctamente (consulte el punto 3.1). Los instrumentos con una duración de uso determinada se indican con la siguiente nomenclatura: p. ej., 01/2019 (primer trimestre de 2019). Una vez transcurrido el trimestre especificado, Merete debe inspeccionar y autorizar el uso del instrumento para garantizar que siga funcionando correctamente. Merete concede una garantía de 2 años en el mantenimiento del par de apriete de los limitadores de par de apriete. Tras este periodo, se recomienda revisar el par de apriete en intervalos regulares. El usuario debe manejar los instrumentos según lo dispuesto por la directriz del Robert Koch Institut (RKI) y el reglamento alemán de distribución de productos médicos (MPBetreibV).

Instrucciones para la limpieza
Desmontar todos los instrumentos lo máximo posible. Asegurarse de guardar todos los componentes y pequeños tornillos. Limpieza previa de instrumentos:
- sumergir completamente el instrumentos limpiarlos en una solución enzimática o alcalina (pH ≤ 12) durante 10 minutos.
- Limpiar el instrumentos con un cepillo quirúrgico
- A continuación, enjuagar el instrumentos con agua desionizada durante 1 minuto como mínimo

Limpieza automática
La limpieza automática es preferible a la limpieza manual, si existe esta opción. La máquina debería tener un programa de desinfección térmica adecuado. Los pasos y parámetros de ciclo mínimos son:
- Enjuagar con agua fría < 109.4°F (< 43°C) durante 1 minuto
- Limpiar con un agente de limpieza (a 131°F (55°C) o del modo indicado en las instrucciones del fabricante) durante 5 minutos
- Neutralizar con agua caliente durante 1 minuto
- Enjuagar durante 1 minuto (nota: el enjuague final debe realizarse con agua desionizada)

Al elegir el limpiador, asegurarse de que es compatible con los materiales del instrumentos. Seguir las instrucciones del fabricante al cargar las máquinas de limpieza. Colocar los instrumentos de modo que sea posible enjuagar minuciosamente y por completo todos los conductos y cavidades. Usar agua desionizada para el enjuague final. Inmediatamente después de la finalización del programa, sacar los instrumentos de la máquina y, si es necesario, secarlos con un paño suave, absorbente y que no deje pelusa. Asegurarse de esperar el tiempo de secado adecuado.

Desinfección automática
Elegir un programa para un valor de A_0 > 3000 o bien 10 minutos, como mínimo, a 200°F (93°C) en máquinas más antiguas. Como alternativa, se le emplea un método de desinfección química, recordar que existe el riesgo de que queden residuos en los instrumentos.

Limpieza manual
Como primera medida se lava la suciedad visible de las superficies del instrumento e con un cepillo de plástico suave o un paño suave sin pelusa, con agua corriente limpia o con una solución de limpieza. No utilizar detergentes o cepillos de metal abrasivos. Poner el instrumento e en una solución de limpieza teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante en relación con la concentración y el tiempo de actuación de la solución de limpieza, y con la compatibilidad con el material del instrumento e. Procure que el instrumento e quede cubierto íntegramente por la solución de limpieza. Se deberá extraer el aire de todos los huecos, del lumen y de las aberturas. Para la limpieza del lumen y de los agujeros se utilizarán cepillos apropiados. Después de la limpieza aclarar con agua totalmente desalinizada y secar suficientemente. A continuación realizar la limpieza por ultrasonidos. Para ello se verificará que el baño de ultrasonidos se haya calentado previamente según las instrucciones del fabricante del aparato o del fabricante del producto de limpieza. Para la carga del baño procure que los instrumentos es queden cubiertos por la solución de limpieza y que el aire se haya extraído íntegramente de todas las cavidades, lumenes y orificios. La limpieza de los instrumentos es se efectúa a 35 – 40 kHz durante 5 minutos. Después de la limpieza por ultrasonidos aclarar los instrumentos es con suficiente agua corriente, limpia, vigilando donde sea necesario el aclarado de cavidades, del lumen y los orificios.

Mantenimiento de los instrumentos /
Dejar enfriar el instrumento a temperatura ambiente. Lubricar ligeramente las piezas móviles con aceite quirúrgico esterilizable y permeable al vapor.

Control y prueba funcional
Después de cada limpieza desinfección se examinará la limpieza, funcionalidad y daños de los instrumentos, por ejemplo piezas dobladas, rotas, desgastadas o desprendidas. Los instrumentos es dañados se desclasificará y no se volverán a utilizar. La totalidad del instrumental y de las bandejas se debe controlar con ayuda de los documentos ajuntos

Limpieza y desinfección de los tamices vacíos
La limpieza y la desinfección de los tamices vacíos se efectúa con el mismo procedimiento aplicado para instrumentos es, y en las mismas condiciones.Antes de guardar los instrumentos es observar que estén completamente secos.

Embalaje
Los instrumentos es limpios y desinfectados se deberán embalar antes de la esterilización al vapor en recipientes apropiados para este fin, o en envases de esterilización apropiados (DIN EN ISO 11607-1).

Esterilización:

Los instrumentos se entregan en embalaje estéril, esterilizado por radiación gamma:	
Método	Radiación gamma
Dosis de radiación	2.5 Mrad
Nivel de garantía de la esterilidad (SAL)	10^{-6}
Método de validación de la esterilidad	ISO 11137-2/VD$_{max}$25
Embalaje	Double Peel PE bolsa
Pirogenicidad	No está etiquetado como apirógeno

Los instrumentos se entregan no estériles. Se recomienda el método de esterilización siguiente:	
Método	Esterilización por vapor
Ciclo	Pre-vacío
Temperatura	132° [270°F]
Tiempo de exposición	4 minutos como mínimo
Tiempo de secado	20 a 30 minutos
Nivel de garantía de la esterilidad (SAL)	10^{-6}
Método de validación de la esterilidad	Overkill method per ISO 17665-1:2006
Envoltura	Envoltura autorizada por la FDA

Las bandejas que contienen los implantes y los instrumentos solo se suministran para el embalaje del producto, no para su esterilización.

Almacenaje
Después de la esterilización los instrumentos es se guardarán en el envase de esterilización, seco y libres de polvo.

Instrucciones de preparación tomadas de la norma DIN EN ISO 17664
Es responsabilidad del operador que la preparación realmente efectuada, con los materiales, los materiales y el personal utilizados, obtenga los resultados deseados en la instalación de preparación. Para ello se requerirán normalmente la validación y las inspecciones de rutina del procedimiento. Asimismo, el operador deberá evaluar minuciosamente cualquier desviación respecto de las instrucciones facilitadas en la medida en que sea necesario para determinar su efectividad y las posibles consecuencias perjudiciales.

3.2 Instrumentos estériles
Los instrumentos que se suministran en estado estéril están etiquetados claramente con el rótulo "STERILE". Todos los instrumentos estériles se deberán conservar sin abrir en su envase original en un lugar fresco (sin riesgo de heladas) seco y oscuro hasta el momento de su uso. Antes de utilizar los instrumentos es, compruebe la fecha de caducidad de la esterilización en la etiqueta del producto, y los deberán revisar posibles daños en el envase protector. El punto de esterilización rojo en el envase sirve como indicador de un producto estéril. Los productos que vienen en envases dañados no se podrán utilizar. Para la extracción del envase protector se deberán respetar las reglas de la asepsia.

Los instrumentos suministrados de forma estéril están previstos exclusivamente para un solo uso. Se prohíbe su reutilización o reesterilización.

3.3 Instrumentos reutilizables
Para garantizar un funcionamiento duradero, se requiere un tratamiento cuidadoso. Salvo que Merete indique lo contrario, los instrumentos podrán reutilizarse durante un tiempo indeterminado siempre que funcionando correctamente (consulte el punto 3.1). Los instrumentos con una duración de uso determinada se indican con la siguiente nomenclatura: p. ej., 01/2019 (primer trimestre de 2019). Una vez transcurrido el trimestre especificado, Merete debe inspeccionar y autorizar el uso del instrumento para garantizar que siga funcionando correctamente. Merete concede una garantía de 2 años en el mantenimiento del par de apriete de los limitadores de par de apriete. Tras este periodo, se recomienda revisar el par de apriete en intervalos regulares. El usuario debe manejar los instrumentos según lo dispuesto por la directriz del Robert Koch Institut (RKI) y el reglamento alemán de distribución de productos médicos (MPBetreibV).

Instrucciones para la limpieza
Desmontar todos los instrumentos lo máximo posible. Asegurarse de guardar todos los componentes y pequeños tornillos. Limpieza previa de instrumentos:
- sumergir completamente el instrumentos limpiarlos en una solución enzimática o alcalina (pH ≤ 12) durante 10 minutos.
- Limpiar el instrumentos con un cepillo quirúrgico
- A continuación, enjuagar el instrumentos con agua desionizada durante 1 minuto como mínimo

Limpieza automática
La limpieza automática es preferible a la limpieza manual, si existe esta opción. La máquina debería tener un programa de desinfección térmica adecuado. Los pasos y parámetros de ciclo mínimos son:
- Enjuagar con agua fría < 109.4°F (< 43°C) durante 1 minuto
- Limpiar con un agente de limpieza (a 131°F (55°C) o del modo indicado en las instrucciones del fabricante) durante 5 minutos
- Neutralizar con agua caliente durante 1 minuto
- Enjuagar durante 1 minuto (nota: el enjuague final debe realizarse con agua desionizada)

Al elegir el limpiador, asegurarse de que es compatible con los materiales del instrumentos. Seguir las instrucciones del fabricante al cargar las máquinas de limpieza. Colocar los instrumentos de modo que sea posible enjuagar minuciosamente y por completo todos los conductos y cavidades. Usar agua desionizada para el enjuague final. Inmediatamente después de la finalización del programa, sacar los instrumentos de la máquina y, si es necesario, secarlos con un paño suave, absorbente y que no deje pelusa. Asegurarse de esperar el tiempo de secado adecuado.

Desinfección automática
Elegir un programa para un valor de A_0 > 3000 o bien 10 minutos, como mínimo, a 200°F (93°C) en máquinas más antiguas. Como alternativa, se le emplea un método de desinfección química, recordar que existe el riesgo de que queden residuos en los instrumentos.

Limpieza manual
Como primera medida se lava la suciedad visible de las superficies del instrumento e con un cepillo de plástico suave o un paño suave sin pelusa, con agua corriente limpia o con una solución de limpieza. No utilizar detergentes o cepillos de metal abrasivos. Poner el instrumento e en una solución de limpieza teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante en relación con la concentración y el tiempo de actuación de la solución de limpieza, y con la compatibilidad con el material del instrumento e. Procure que el instrumento e quede cubierto íntegramente por la solución de limpieza. Se deberá extraer el aire de todos los huecos, del lumen y de las aberturas. Para la limpieza del lumen y de los agujeros se utilizarán cepillos apropiados. Después de la limpieza aclarar con agua totalmente desalinizada y secar suficientemente. A continuación realizar la limpieza por ultrasonidos. Para ello se verificará que el baño de ultrasonidos se haya calentado previamente según las instrucciones del fabricante del aparato o del fabricante del producto de limpieza. Para la carga del baño procure que los instrumentos es queden cubiertos por la solución de limpieza y que el aire se haya extraído íntegramente de todas las cavidades, lumenes y orificios. La limpieza de los instrumentos es se efectúa a 35 – 40 kHz durante 5 minutos. Después de la limpieza por ultrasonidos aclarar los instrumentos es con suficiente agua corriente, limpia, vigilando donde sea necesario el aclarado de cavidades, del lumen y los orificios.

Mantenimiento de los instrumentos /
Dejar enfriar el instrumento a temperatura ambiente. Lubricar ligeramente las piezas móviles con aceite quirúrgico esterilizable y permeable al vapor.

Control y prueba funcional
Después de cada limpieza desinfección se examinará la limpieza, funcionalidad y daños de los instrumentos, por ejemplo piezas dobladas, rotas, desgastadas o desprendidas. Los instrumentos es dañados se desclasificará y no se volverán a utilizar. La totalidad del instrumental y de las bandejas se debe controlar con ayuda de los documentos ajuntos

Limpieza y desinfección de los tamices vacíos
La limpieza y la desinfección de los tamices vacíos se efectúa con el mismo procedimiento aplicado para instrumentos es, y en las mismas condiciones.Antes de guardar los instrumentos es observar que estén completamente secos.

Embalaje
Los instrumentos es limpios y desinfectados se deberán embalar antes de la esterilización al vapor en recipientes apropiados para este fin, o en envases de esterilización apropiados (DIN EN ISO 11607-1).

Esterilización:

Los instrumentos se entregan en embalaje estéril, esterilizado por radiación gamma:	
Método	Radiación gamma
Dosis de radiación	2.5 Mrad
Nivel de garantía de la esterilidad (SAL)	10^{-6}
Método de validación de la esterilidad	ISO 11137-2/VD$_{max}$25
Embalaje	Double Peel PE bolsa
Pirogenicidad	No está etiquetado como apirógeno

Los instrumentos se entregan no estériles. Se recomienda el método de esterilización siguiente:	
Método	Esterilización por vapor
Ciclo	Pre-vacío
Temperatura	132° [270°F]
Tiempo de exposición	4 minutos como mínimo
Tiempo de secado	20 a 30 minutos
Nivel de garantía de la esterilidad (SAL)	10^{-6}
Método de validación de la esterilidad	Overkill method per ISO

Italiano

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Strumenti

Le presenti informazioni non si applicano agli Stati Uniti d'America. Al riguardo si prega di leggere „Important Product Information for the United States of America".

1. Avvertenze generali
Prima dell'uso dei prodotti Merete il chirurgo e il personale di assistenza sono tenuti a studiare attentamente le avvertenze di sicurezza riportate nel presente foglietto illustrativo, così come le informazioni specifiche sul prodotto (manuale tecnica operatoria, ecc.). I relativi documenti possono essere richiesti a Merete. Inoltre il chirurgo deve conoscere il rischio residuo relativo al prodotto previsto per l'uso, informazione anticipatagli dal paziente in modo adeguato. L'impianto può essere eseguito esclusivamente da chirurghi qualificati e dotati di una conoscenza e un'esperienza approfondita nel campo delle sistema di osteosintesi. L'idoneità di questi chirurghi deve essere attestata in modo convincente. Il chirurgo è responsabile delle conseguenze negative o delle complicazioni eventualmente risultanti da un'indicazione sbagliata o da una tecnica operatoria impropria, da una scelta e un impiego errati delle protesi, così come dalla mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza riportate nel presente foglietto illustrativo. In tali casi la garanzia e la responsabilità del produttore decadono. Il chirurgo deve pertanto essere ritenuti responsabili. Prima dell'operazione è necessario studiare accuratamente la tecnica interventistica descritta nel manuale.

2. Generalità
2.1 Caratteristiche
Gli strumenti Merete, con il loro alto livello qualitativo, sono stati appositamente sviluppati per la manipolazione delle protesi Merete e per l'osteosintesi. Ogni singolo strumento, se utilizzato in modo conforme e curati con attenzione, potranno essere usati molte volte. Gli strumenti Merete sono prodotti con acciaio inossidabile o lega titanio per strumenti chirurgici secondo gli standard nazionali e internazionali. Alcuni strumenti sono costituiti, in parte o completamente, da materiale sintetico (POM, PPSU, PEEK, PPSU XRO, PEEK XRO, Silicon, UHMWPE).
Non si conoscono le interazioni con il farmaci.

2.2 Descrizione
- Gli strumenti Merete sono offerti sterili o non sterili. Gli strumenti non sterili devono essere sterilizzati prima dell'uso.
- Prima dell'uso è necessario verificarli e corretti funzionamento degli strumenti.
- Come per tutti gli utensili chirurgici è opportuno evitare, se non strettamente diversamente previsto, di sottoporre lo strumento a sollecitazioni estreme. Infatti le sollecitazioni estreme possono compromettere la garanzia di un funzionamento ottimale dello strumento.
- L'unione di strumenti e dispositivi attivi (per es. trapani e frese) deve avvenire in modo che questi non possano staccarsi.
- In caso di utilizzo di energia occorre prestare attenzione alla waste dimensioni e alla combinazione precisa di viti e strumento.
- Inoltre gli strumenti appartenenti ad un sistema possono essere usati esclusivamente con tale sistema. Per il corretto funzionamento degli strumenti è necessario rispettare le indicazioni riportate nelle rispettive informazioni sul prodotto e nel manuale.
- Gli strumenti in materiale sintetico con suffisso XRO (PPSU XRO, PEEK XRO) sono visibili sotto fluoroscopia e raggi X.

4. Altre avvertenze per l'uso
4.1 Istruzioni per la pulizia degli strumenti chirurgici riutilizzabili

Procedura
- Pulizia
- Disinfezione
- Sterilizzazione a vapore (DIN EN ISO 17665-1)

Avvertenze
Gli strumenti forniti non sterili sono chiaramente contrassegnati dalla dicitura "NON STERILE". Gli strumenti non sterili devono essere puliti ed eventualmente disinfettati e sterilizzati prima dell'uso. Gli strumenti non sterili devono essere puliti ed eventualmente disinfettati e sterilizzati prima dell'uso. Si devono utilizzare esclusivamente detergenti e disinfettanti omologati (RKI, DGHM/VHA, FDA) con pH tra 7 e 12 per strumenti in metallo). Gli strumenti con componenti in materiale sintetico o completamente in materiale sintetico non devono essere mai ste rilizzati con calore secco.

Restrizioni in materia di ritrattamento:
Devono essere osservate le istruzioni e le raccomandazioni del costruttore.

Luogo di utilizzo
Si raccomanda di procedere al trattamento degli strumenti il più presto possibile dopo il loro utilizzo. Rimuovere la sporcizia superficiale con una salviettaleggera non monouso. Immediatamente dopo l'uso lo strumento deve essere collocato in una soluzione disinfettante o in acqua calda(a 80°C), in modo da ridurre al minimo il rischio di infezione per l'utente e facilitarne la pulizia.

Preparazione per la pulizia
Gli strumenti smontabili devono essere smontati facendo attenzione a non perdere alcuna vite o componente. Pulizia preliminare dello strumento: immergere lo strumento in una soluzione detergente enzimatica o alcalina (pH ≤ 12) e lasciare a bagno per 10 minuti. Pulire lo strumento con una spazzola morbida in materiale sintetico. Quindi risciacquare lo strumentotper almeno 1 minuto sotto l'acqua corrente.

Pulizia e disinfezione automatiche
La pulizia a macchina, se possibile, è sicuramente preferibile alla pulizia manuale. Un lavaggio preliminare manuale migliora il risultato della pulizia meccanica. La macchina deve essere in grado di fornire un programma idoneo per la disinfezione termica: Valore A_ >3000 o, in caso di strumenti più vecchio, almeno 10 minuti a 93°C. In caso di disinfezione chimica alternativa è necessario prestare attenzione alla presenza di eventuali residui sugli strumenti. È altrettanto prescritto che venga usato esclusivamente un detergente alcalino (pH ≤ 12) e lasciato agire per 10 minuti. Pulire lo strumento con una spazzola morbida in materiale sintetico. Quindi risciacquare lo strumentotper almeno 1 minuto sotto l'acqua corrente.

Pulizia a disinfezione automatiche
La pulizia a macchina, se possibile, è sicuramente preferibile alla pulizia manuale. Un lavaggio preliminare manuale migliora il risultato della pulizia meccanica. La macchina deve essere in grado di fornire un programma idoneo per la disinfezione termica: Valore A_ >3000 o, in caso di strumenti più vecchio, almeno 10 minuti a 93°C. In caso di disinfezione chimica alternativa è necessario prestare attenzione alla presenza di eventuali residui sugli strumenti. È altrettanto prescritto che venga usato esclusivamente un detergente alcalino (pH ≤ 12) e lasciato agire per 10 minuti. Pulire lo strumento con una spazzola morbida in materiale sintetico. Quindi risciacquare lo strumentotper almeno 1 minuto sotto l'acqua corrente e l'acqua demineralizzata. Effettuare una fase di asciugatura adeguata. Lo strumento deve essere rimosso dalla macchina immediatamente dopo la fine del programma ed eventualmente essere asciugato con un panno assorbente, morbido e privo di filacci.

Pulizia manuale
Con la pulizia manuale preliminare è possibile eliminare la sporcizia superficiale più grossolana dallo strumento. Non utilizzare detergenti abrasivi o spazzole di metallo. Per prima cosa lo strumento deve essere lavato sotto l'acqua corrente o con una soluzione detergente, usando una spazzola in plastica morbida o un panno morbido senza filacci per rimuovere la sporcizia superficiale. Non utilizzare detergenti abrasivi o spazzole di metallo. Collocare lo strumento nella soluzione detergente. Seguire le istruzioni del produttore per quanto riguarda la concentrazione e il tempo d'azione della soluzione detergente, così come la compatibilità con il materiale dello strumento/ detergente. A tale scopo occorre verificare che lo strumento sia completamente coperto dalla soluzione detergente. L'ana deve essere eliminata da tutte le cavità, i lumi e le aperture. Utilizzare delle spazzole adeguate per la pulizia di lumi e fori. Dopo la pulizia risciacquare con abbondante acqua e asciugare bene. Terminare con la pulizia a ultrasuoni. A tale scopo è opportuno prestare attenzione che il bagno a ultrasuoni sia preriscaldato secondo le istruzioni del produttore del dispositivo o del produttore del detergente usato. Durante il ciclo del bagno fare attenzione che gli strumenti siano ricoperti dalla soluzione detergente e che tutte le cavità, i lumi e le aperture siano privi di bolle d'aria. La pulizia degli strumenti deve essere eseguita a 35-40 kHz per una durata di 5 minuti. Dopo il lavaggio a ultrasuoni risciacquare gli strumenti con abbondante acqua corrente prestando attenzione, ove necessario, a risciacquare bene le cavità, i lumi e le aperture.

Manutenzione degli strumenti
Lasciare rafreddare lo strumento a temperatura ambiente. Le parti mobili devono essere lubrificate con olio lubrificante chirurgico sterilizzabile e permeabile al vapore.

Ispezione e controllo funzionale
Dopo ogni pulizia/disinfezione è necessario verificare la pulizia, funzionalità ed eventuali segni di danneggiamento sugli strumenti (per es. parti pieghe, spezzate, usurate o rotte). Gli strumenti danneggiati devono essere scartati e non rutilizzati. Verificare la presenza degli strumenti con il foglietto istruzioni allegato.

Pulizia e disinfezione del setaccio vuoto
La pulizia e disinfezione del setaccio vuoto avviene con lo stesso procedimento e le stesse condizioni vigenti per gli strumenti. Prima di disporre gli strumenti verificare che il setaccio sia completamente asciutto.

Imballaggio
Prima della sterilizzazione a vapore gli strumenti puliti e disinfettati devono essere imballati in modo idoneo(ad esempio in confezioni in conformità di sterilizzazione adatte (DIN EN ISO 11607-1).

Sterilizzazione
La sterilizzazione degli strumenti deve avvenire secondo una procedura convalidata dalla norma DIN EN ISO 17665. Per la sterilizzazione a vapore raccomandiamo il metodo di sterilizzazione sottovuoto frazionato. La temperatura massima di sterilizzazione è di 134°C (273 °F), più una tolleranza conforme alla norma DIN EN ISO 17665-1. Il tempo minimo di sterilizzazione è di almeno 5 minuti a una temperatura di sterilizzazione di almeno 20 min a 121°C (250 °F) oppure 5 min a 134°C (273 °F). La pressione raccomandata è 3 bar.

Stoccaggio
Dopo la sterilizzazione gli strumenti devono essere lasciati asciugare nella confezione di sterilizzazione e conservati al riparo dalla polvere.

Avvertenze per la preparazione in conformità alla norma DIN EN ISO 17664
L'addetto alla preparazione è responsabile del corretto consequenziario del risultato con le apparecchiature, i materiali e il personale impiegati per la procedura di preparazione. A tale scopo sono richiesti i controlli di routine e la convalida della procedura. Analogamente l'addetto alla preparazione deve valutare accuratamente le eventuali deroghe alle istruzioni per quanto riguarda l'efficacia e le possibili consequenziare negative. Inoltre occorre assolutamente osservare la raccomandazione della Commissione tedesca Robert Koch pubblicata sul Bundesgesundheitsblatt 2012, 55, anno che le eventuali linee guida nazionali relative alla preparazione.

3. Strumenti sterili
Gli strumenti che sono forniti in condizioni di sterilità, singolarmente o in cassetto, sono chiaramente contrassegnati dalla dicitura "STERILE". Tutti gli strumenti sterili devono essere conservati nella loro confezione originale integra, al riparo dalla luce, in luogo asciutto, a temperatura ambiente e refrigerati (ma senza gelo) fino al momento dell'uso. Prima dell'uso dello strumento controllare la data di scadenza della confezione sterilizzata ed accertarsi che prodotto e confezione l'integrità dell'imballaggio di protezione. Il punto rosso sulla confezione indica lo stato di sterilità di un prodotto sterile. I prodotti provenienti da confezioni danneggiate non devono essere utilizzati. Durante il prelievo dall'imballaggio di protezione cocorre ripettare le regole asettiche.

3.3 Strumenti riutilizzabili
Un impiego sterile è il presupposto di un funzionamento duraevole. Se non diversamente indicato da Merete gli strumenti possono essere riutilizzati per un numero indefinito di volte, a condizione che la loro funzionalità sia ottimale (vedere 3.1). Gli strumenti utilizzabili per un periodo di tempo limitato sono descritti con la seguente nomenclatura per es. Q120/2/9. Al termine del trimestre indicato, al fine di mantenere una funzione ottimale, lo strumento dovrà essere controllato e rilasciato da Merete. Merete assicura una garanzia di due anni limitatamente a difetti coppia conformemente alla coppia. Dopo questo periodo è consigliata una verifica regolare della coppia. L'impiego di strumenti da parte dell'operatore deve avvenire in conformità alle linee guida RKI (Robert Koch Institut) e del regolamento degli operatori dei prodotti medici (MPBetreibV).

3.4 Materiale degli strumenti
a.) 1.4057 (X17CrNi16-2) DIN EN 10088-1,-2,-3
b.) 1.4021 (X20Cr13) DIN EN 10088-1,-2,-3
c.) 1.4571 (X2CrNiMoTi17-12-2) DIN EN 10088-1,-2,-3
d.) 1.4310 (X10CrNiN18-8) DIN EN 10088-1,-2,-3
e.) 1.4112 (X90CrMoV18) DIN EN 10088-1,-2,-3
f.) 1.4441 (X2CrNiMoN18-15-3) DIN 17443
g.) 1.4108 (X30CrMoN15-1) AMS 5898, ASTM F899 (A276
h.) 1.4301 (X5CrNi18-10) AMS 5513, ASTM A 240; ASTM A 666
i.) 1.4006 (X12Cr13) DIN EN 10088-1,-2,-3
j.) 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3) DIN EN 10088-1,-2,-3
k.) 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) DIN EN 10088-1,-2,-3
l.) 1.4542 (X5CrNiCuNb 16-4) DIN EN 10088-3
m.) 1.4034 (X46Cr13) DIN EN 10088-3
n.) TiAl6V4-alloy (ASTM F 136, ISO 5832-3)
o.) POM, PPSU, PEEK, Silicone, UHMWPE

Su richiesta Merete può fornire ulteriori informazioni sulla composizione chimica e le proprietà meccaniche dei materiali impiegati.

4. Definizione dei simboli

CE 0483	Marchio CE
	Produttore
	Data di produzione
	Utilizzabile fino al
LOT	Indicazione del lotto
REF	Numero di articolo
STERILIZED EO	Sterilizzazione con ossido di etilene
STERILIZED R	Sterilizzazione con radiazioni
	Non risterilizzare
	Non sterile
	Non utilizzare imballaggi danneggiati
	Proteggere dall'umidità
	Temperatura limite
	Esclusivamente monouso
	Leggere le informazioni per l'uso
	Attenzione!
QTY 1	Quantità specificato

Produttore:
Merete GmbH
Alt-Lankwitz 102
D-12247 Berlin, Germania

Tel.: +49(0)30/77 99 80-0
Fax: +49(0)30/76 68 03 61

E-Mail: service@merete.de
www.merete-medical.com

PT0022T-001-1218 (Ausgabe 18.12.2018)

Français

INFORMATION PRODUIT
Instruments

Ces informations ne sont pas valables aux Etats-Unis d'Amérique. Consultez à cet effet l' «Important Product Information for the United States of America».

1. Remarques générales
Avant d'utiliser les produits Merete, l'opérateur et le personnel d'assistance doivent étudier les consignes de sécurité de cette information sur le produit ainsi que les informations spécifiques du produit (manuel, technique opératoire). Les documents peuvent être commandés auprès de Merete. De même, l'opérateur doit connaître les risques résiduels du produit qu'il compte utiliser et en informer à l'avance le patient. L'implantation doit uniquement être effectuée par un chirurgien spécialement qualifié, possédant une connaissance approfondie et une longue expérience du domaine ou système d'ostéosynthèse et dont les aptitudes sont justifiées par les certificats respectifs. L'opérateur est responsable des répercutions négatives ou des complications causées par une indication erronée ou par une technique opératoire inadéquate, du mauvais choix d'implant, d'une manipulation incorrecte et d'une non-observation des consignes de sécurité de ces informations sur le produit. Dans ces cas, le fabricant et le représentant compétent des produits Merete déclinent toute responsabilité. Avant l'opération, étudier attentivement la technique opératoire présentée dans le manuel.

2. Généralités
2.1 Propriétés
Les instruments médicaux Merete sont conçus en tant qu'instruments de qualité pour les exigences spécifiques de la manipulation des prothèses et de l'ostéosynthèse Merete. Manipulés et entretenus avec soin, ces instruments sont conçus pour être réutilisés. Les instruments médicaux Merete sont fabriqués en acier inoxydable ou en alliage de titane conformément aux normes nationales et internationales. Certains instruments sont en partie ou entièrement fabriqués en plastique (POM, PPSU, PEEK, PPSU XRO, PEEK XRO, Silicon, UHMWPE). Aucune interaction médicamenteuse n'est connue.

2.2 Description
- Les instruments médicaux Merete sont proposés stériles et non stériles. Les instruments non stériles doivent être stérilisés avant leur utilisation.
- Avant chaque usage, il convient de vérifier le fonctionnement irréprochable des instruments.
- Comme pour tous les instruments chirurgicaux, il convient de veiller à ce qu'aucune force excessive ne soit appliquée sur l'instrument, sauf indication contraire. Une telle sollicitation peut altérer la fonction et réduire la durée de vie.
- Les instruments d'un système ne doivent être utilisés qu'avec ce système. Pour un fonctionnement irréprochable des instruments, il est impératif de respecter le manuel concernant l'application correcte des instruments.
- Les instruments en plastique portant l'extension XRO (PPSU XRO, PEEK XRO) sont visibles lors de transluminations et de radiographies.

4. Autres instructions d'emploi
4.1 Instructions de nettoyage pour les instruments chirurgicaux réutilisables

Méthode
- Nettoyage
- Désinfection
- Stérilisation par vapeur chaude (DIN EN ISO 17665-1)

Avertissements
Les instruments à livrés non stériles sont clairement identifiés par un marquage « NON STERILE ». Avant l'application, les instruments à livrés non stériles doivent être nettoyés, le cas échéant désinfectés et stérilisés. Les instruments à gravant uniquement être nettoyés par du personnel qualifié. Utiliser uniquement des produits de nettoyage et de désinfection homologués (RKI, DGHM/VHA, FDA), (pH ≤ 12 pour les instruments a en métal). Les instruments à comportant des composants en plastique ou fabriqués en plastique ne doivent en aucun cas être stérilisés par vapeur sèche.

Limitation de retraitement
Respecter les recommandations différents du fabricant doivent être respectées.

Lieu d'utilisation
Il est recommandé de procéder au nettoyage des instruments le plus longtemps possible après leur utilisation. Eliminer les salissures superficielles à l'aide d'une lingette à usage unique ou une serviette en papier. Immédiatement après son utilisation, l'instrument peut être immergé dans une solution de désinfectant ou dans un bac d'eau chaude (80°C) afin de réduire les risques d'infection pour l'utilisateur et de faciliter le nettoyage.

Préparation pour le nettoyage
Démonter les instruments/implants assemblés tout en veillant à ne pas perdre les vis et éléments de petite taille. Nettoyage préliminaire des instruments: Tremper l'instrument dans une solution enzymatique ou alcaline (pH ≤ 12) pendant 10 minutes. Nettoyer l'instrument/l'implant à l'aide d'une brosse en plastique souple. Ensuite, rincer l'instrument/l'implant pendant au moins une minute sous l'eau courante.

Nettoyage et désinfection en automate
S'il est possible d'effectuer le nettoyage en automate, privilégier cette méthode à un nettoyage manuel. L'automate devrait être doté d'un programme adéquat pour la désinfection thermique : valeur A_ > 3000 ou au moins 10 min à 93°C pour les appareils moins récents. En cas de désinfection chimique, tenir compte des risques de résidus sur les instruments s. Lors du choix du détergent, respecter la compatibilité avec les matériaux des instruments s. Respecter les instructions du fabricant lors du chargement de l'appareil. Les instruments doivent être placés de manière à ce que leurs cavités et cavités puissent être rincés entièrement et méticuleusement. Veiller à ce que l'instrument soit complètement immergé dans le détergent. Purger l'air de toutes les cavités, lumières et orifices. Pour le nettoyage des lumières et des trous, utiliser des écouvillons adéquats. Après le nettoyage, rincer à l'eau déminéralisée et sécher suffisamment. Nettoyage final par ultrasons. Veiller à préchauffer le bac à ultrasons conformément aux instructions du fabricant de l'appareil ou du fabricant du détergent. Lors du chargement du bac, veiller à ce que les instruments s soient complètement immergés dans la solution détergente et à ce que toutes les cavités, les lumières et les orifices soient entièrement exempts d'air. Le nettoyage des instruments s s'effectue à 35 – 40 kHz et dure 5 minutes. Après le nettoyage par ultrasons, rincer abondamment les instruments s à l'eau courante en veillant à rincer correctement les cavités, les lumières et les orifices.

Entretien des instruments
Laisser les instruments refroidir à température ambiante. Huiler modérément les pièces mobiles avec un lubrifiant chirurgical stérilisable et perméable à la vapeur.

Vérification et contrôle fonctionnel
Après chaque nettoyage/désinfection, vérifier la propreté, le bon fonctionnement des instruments s, ainsi que l'absence de toute altération telle que pièces tordues, usées ou cassées. Les instruments s endommagés doivent être mis au rebut et ne plus être réutilisés. Le kit d'instrumentation est réputé complet si son contenu correspond à la liste des produits de kit fournie.

Nettoyage et désinfection des paniers vides
Le nettoyage et la désinfection des paniers vides s'effectuent avec les mêmes procédés et conditions que pour les instruments. Avant de charger les instruments s, vérifier le séchage complet des paniers.

Emballage
Les instruments s nettoyés et désinfectés doivent être emballés dans des contenants ou des emballages de stérilisation adéquats (DIN EN ISO 11607-1) avant leur stérilisation par vapeur.

Stérilisation
La stérilisation des instruments a doit être réalisée conformément à une méthode validée par la norme DIN EN ISO 17665-1. Nous recommandons une méthode de vide fractionné pour la stérilisation dans un stérilisateur par vapeur. La température maximale de stérilisation est de 134°C (273 °F) plus tolérance conformément à la norme DIN EN ISO 17665-1. La durée de stérilisation (temps d'exposition à la température de stérilisation) est d'au moins 5 minutes à 134°C (273 °F) ou d'au moins 20 min à 121°C (250 °F) ou 5 min à 134°C (273 °F). La pression recommandée est de 3 bars.

Stockage
Après la stérilisation, les instruments s doivent être stockés dans leur emballage de stérilisation au sec et à l'abri des poussières.

Instructions de nettoyage conformes à la norme DIN EN ISO 17664
L'opérateur chargé de nettoyage est responsable que le nettoyage réalisé avec les équipements, les produits et le personnel mis en œuvre dans le service de nettoyage, obtienne les résultats désirés. Il est impératif, ceci requiert des procédures de validation et de surveillance de routine de la méthode pratiquées. De même, tout écart des instructions spécifiées par l'opérateur chargé du nettoyage doit être impérativement évalué par le service effectuant les tâches de surveillance nécessaires. Nous indiquons également qu'il est absolument essentiel de respecter les recommandations de l'Institut Robert Koch publiées dans le Bundesgesundheitsblatt 2012, 55, ainsi que les éventuelles directives nationales relatives au nettoyage.

3. Instruments stériles
Les instruments stériles livrés individuellement ou dans des paniers sont clairement identifiés par la mention « STERILE ». Conserver tous les instruments stériles dans leur emballage d'origine non ouvert, à l'abri de la lumière, au sec et à une température ambiante tièdes mais sans excès de froid jusqu'à leur utilisation. Avant l'utilisation d'un instrument, vérifier la date limite de stérilisation sur l'étiquette du produit et s'assurer que l'emballage protecteur est intact. La perte rouge de stérilité sur l'emballage sert d'indicateur pour un produit stérile. Ne pas utiliser de produits dont les emballages sont endommagés. Respecter les règles d'asepsie lors de l'extraction de l'emballage de protection.

3.3 Instruments réutilisables
Pour maintenir les instruments dans la durée, il est indispensable de les manipuler avec soin. Sauf indication contraire de Merete, les instruments peuvent être utilisés pour une durée illimitée à condition que leur fonctionnement corresponde (voir la section 3.1). Les instruments dont la durée d'utilisation est limitée à une période définie sont identifiés par la nomenclature suivante par exemple T1/2015. Après expiration du trimestre indiqué, l'instrument doit être vérifié et validé par Merete afin de garantir un fonctionnement parfait. Pour les limiteurs de couple, Merete accorde une garantie de 2 ans portant sur le respect du couple. Au-delà de cette période, il est recommandé d'effectuer un contrôle régulier du couple à intervalles réguliers. L'opérateur doit respecter la directive RKI et l'ordonnance allemande sur les dispositifs médicaux (MPBetreibV) en ce qui concerne la manipulation des instruments.

3.4 Matériaux des instruments
a.) 1.4057 (X17CrNi16-2) DIN EN 10088-1,-2,-3
b.) 1.4021 (X20Cr13) DIN EN 10088-1,-2,-3
c.) 1.4571 (X2CrNiMoTi17-12-2) DIN EN 10088-1,-2,-3
d.) 1.4310 (X10CrNiN18-8) DIN EN 10088-1,-2,-3
e.) 1.4112 (X90CrMoV18) DIN EN 10088-1,-2,-3
f.) 1.4441 (X2CrNiMoN18-15-3) DIN 17443
g.) 1.4108 (X30CrMoN15-1) AMS 5898, ASTM F899 (A276
h.) 1.4301 (X5CrNi18-10) AMS 5513; ASTM A 240; ASTM A 666
i.) 1.4006 (X12Cr13) DIN EN 10088-1,-2,-3
j.) 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3) DIN EN 10088-1,-2,-3
k.) 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) DIN EN 10088-1,-2,-3
l.) 1.4542 (X5CrNiCuNb 16-4) DIN EN 10088-3
m.) 1.4034 (X46Cr13) DIN EN 10088-3
n.) TiAl6V4-alloy (ASTM F 136, ISO 5832-3)
o.) POM, PPSU, PEEK, Silicone, UHMWPE

Veuillez contacter Merete pour de plus amples informations concernant la composition chimique et les propriétés mécaniques du matériau utilisé.

4. Définition des symboles

CE 0483	Marquage CE
	Fabricant
	Data di produzione
	Expire le
LOT	Désignation de la charge
REF	Numéro de commande
STERILIZED	La stérilisation par l'oxyde d'éthylène
STERILIZED R	Stérilisation par rayonnement
	Pas restériliser
	Non stérile
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Gardez dans un endroit sec
	Temperaturbegrenzung
	Température limite
	Mode d'emploi
	Attention!
QTY 1	montant spécifié

Fabricant:
Merete GmbH
Alt-Lankwitz 102
12247 Berlin, Allemagne

Tel.: +49 (0)30 / 77 99 80-0
Fax: +49 (0)30 / 76 68 03 61

E-Mail: service@merete.de
www.merete-medical.com

ελληνικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εργαλεία

Οι πορείες πληροφορίες δεν ισχύουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρακαλούμε διαβάστε σχετικά το «Important Product Information for the United States of America».

1. Γενικές υποδείξεις
Πριν από τη χρήση των προϊόντων της Merete, ο χειρουργός και το βοηθητικό προσωπικό οφείλουν να μελετήσουν διεξοδικά τις υποδείξεις ασφαλείας, καθώς και τις ειδικές για το προϊόν πληροφορίες (εγχειρίδιο αξιόπιστης τεχνικής) που περιλαμβάνονται στις παρεχόμενες πληροφορίες προϊόντος. Τα αντίστοιχα έγγραφα διατίθενται από τη Merete. Ο χειρουργός οφείλει επίσης να γνωρίζει την υπολειπόμενο κίνδυνο του προϊόντος που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει και να ενημερώσει τον ασθενή εγκαίρως σχετικά με αυτόν. Η εμφύτευση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από χειρουργούς εξειδικευμένους στην παρούσα διαδικασία, οι οποίοι διαθέτουν σε βάθος γνώση και εμπειρία στον τομέα της οστεοσύνθεσης, στον οποίον να αποδεικνύουν ικανοποιητικά. Ο χειρουργός ευθύνεται για τις αρνητικές συνέπειες ή επιπλοκές που επέρχονται λόγω εσφαλμένης ένδειξης ή επιπλοκές χειρουργικής τεχνικής, εσφαλμένη επιλογή και χρησιμοποίηση των προθέσεων, καθώς και για μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας που περιλαμβάνονται στις παρούσες πληροφορίες προϊόντος. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να ισχύσουν οι εγγυήσεις και η ευθύνη του κατασκευαστή αλλά και οι ευθύνες του αντιπροσώπου των προϊόντων της Merete. Πριν από την επέμβαση, μελετήστε προσεκτικά την τεχνική που περιγράφεται στο εγχειρίδιο.

2. Βασικά στοιχεία
2.1 Ιδιότητες
Τα εργαλεία της Merete έχουν σχεδιαστεί ως εργαλεία ποιότητας για τις ειδικές απαιτήσεις των χειρισμών στο πεδίο της οστεοσύνθεσης με τις προθέσεις Merete. Με την προσεκτική επεξεργασία ή επιστροφή, η διαχείριση επιτρέπεται. Τα εργαλεία είναι κατάλληλα για πολλές χρήσεις. Τα εργαλεία Merete κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα ή κράμα τιτανίου για χειρουργικά εργαλεία σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Μερικά εργαλεία αποτελούνται μερικώς ή πλήρως από πλαστικό (POM, PPSU, PEEK, PPSU XRO, PEEK XRO, silicone, UHMWPE). Δεν είναι γνωστή κάποια αλληλεπίδραση με φαρμακευτικά προϊόντα.

2.2 Περιγραφή
- Τα εργαλεία Merete διατίθενται στείρα ή μη στείρα. Τα μη στείρα εργαλεία πρέπει να αποστειρώνονται πριν από κάθε χρήση.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τα εργαλεία για τη σωστή λειτουργία τους.
- Όπως και για όλα τα χειρουργικά εργαλεία, θα πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε να μην εφαρμόζεται ιδιαίτερη βία στα εργαλεία, εκτός εάν αυτό προβλέπεται. Η ιδιαίτερη βία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και να μειώσει τη διάρκεια λειτουργίας του εργαλείου.
- Η ένωση των εργαλείων με ενεργές συσκευές (π.χ. τρυπάνι) πρέπει να γίνεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην είναι δυνατή η αποσύνδεσή τους.
- Σε περίπτωση χρήσης ενέργειας, δώστε προσοχή στις πραγματικές διαστάσεις και στην ακριβή σύνδεση βίδας και εργαλείου.
- Εργαλεία από σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με αυτό το σύστημα. Για την σφαλή χρήση των εργαλείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες πληροφορίες προϊόντος και στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
- Εργαλεία από πλαστικό με κατάληξη ακτινοδιαφανές XRO (PPSU XRO, PEEK XRO) είναι ορατά με ακτινοσκόπηση και από ακτινοβολία X.

4. Πρόσθετες υποδείξεις χρήσης
4.1 Κύκλος καθαρισμού για επαναχρησιμοποιούμενα χειρουργικά εργαλεία

Διαδικασία
- Καθαρισμός
- Απολύμανση
- Αποστείρωση με υπέρθερμο ατμό (DIN EN ISO 17665-1)

Προειδοποιήσεις
Τα εργαλεία που παραδίδονται μη στείρα επισημαίνονται εμφανώς με την επιγραφή «NON STERILE». Πριν από τη χρήση, τα εργαλεία που παραδίδονται μη στείρα πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται και να αποστειρώνονται. Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται και να αποστειρώνονται πριν από τη χρήση. Η απολύμανση και η αποστείρωση πραγματοποιούνται αποκλειστικά με εγκεκριμένα προϊόντα (RKI, DGHM/VHA, FDA) με τιμή pH μεταξύ 7 και 12 για εργαλεία από μέταλλο. Τα εργαλεία που περιέχουν πλαστικά εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα από πλαστικό δεν πρέπει ποτέ να αποστειρώνονται με ξηρή θερμότητα.

Περιορισμοί στην επεξεργασία
Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες και συστάσεις του κατασκευαστή.

Τόπος χρήσης
Η επεξεργασία των εργαλείων/εμφυτευμάτων συνιστάται να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά από τη χρήση τους. Απομακρύνετε τις επιφανειακές βρωμιές με μιας χρήσης πανάκι ή χαρτοπετσέτα. Αμέσως μετά τη χρήση, τα εργαλεία τοποθετούνται σε κάδους μόλυνσης για την χρήση και για να διευκολυνθεί η καθαρισμός, η χρήση ενός απολυμαντικού ή απολυμαντικού διάλυμα ή σε νερό από 80°C) ώρες μετά από τη χρήση.

Προετοιμασία για τον καθαρισμό
Αποσυναρμολογήστε τα αποσπώμενα εργαλεία, φροντίζοντας ταυτόχρονα να μην χαθούν τυχόν μικρές βίδες και συστατικά μέρη.Προκαταρκτικός καθαρισμός εργαλείων/εμφυτευμάτων: εμβαπτίστε τα εργαλεία σε ένα ενζυματικό ή αλκαλικό διάλυμα καθαρισμού (pH ≤ 12) και αφήστε τα να μαλακώσουν για 10 λεπτά. Καθαρίστε τα εργαλεία με μια μαλακή, πλαστική βούρτσα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα εργαλεία για τουλάχιστον 1 λεπτό με τρεχούμενο νερό.

Αυτόματος καθαρισμός και απολύμανση
Εάν υπάρχει η δυνατότητα, προτιμήστε τον καθαρισμό, τότε θα πρέπει να προτιμάται ο μηχανικός έναντι του χειρωνακτικού καθαρισμού. Ο χειρωνακτικός καθαρισμός βελτιώνει το αποτέλεσμα του μηχανικού καθαρισμού. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα χρήσης ενός κατάλληλου προγράμματος θερμικής απολύμανσης. Τιμή A_ > 3000 ή σε παλαιότερη συσκευή τουλάχ. 10 λεπτά στους 93 °C. Σε περίπτωση χημικής απολύμανσης που εκτελείται εναλλακτικά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη υπολειμμάτων στα εργαλεία. Κατά την επιλογή του απορρυπαντικού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμβατότητα με το υλικό του εργαλείου/της συσκευής. Λαμβάνετε υπόψη στις τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά τη φόρτωση της συσκευής. Η τοποθέτηση των εργαλείων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης και σχολαστική έκπλυση των κοιλοτήτων, κανονιών και κοιλοτητών. Εκτελέστε την τελική πλύση με πλήρως αφαλατωμένο νερό. Τηρήστε μια επαρκή φάση στεγνώματος. Αφαιρέστε το εργαλείο/από το μηχάνημα αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και αν είναι απαραίτητο να μη χρησιμοποιείται χαρτί, μόνο πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Χειρωνακτικός καθαρισμός
Αρχικά, βρτίνετε τις νταρές επιφανειακές ακαθαρσίες από τα εργαλεία με καθαρό τρεχούμενο νερό ή διάλυμα καθαρισμού και χρησιμοποιήστε για μαλακή, πλαστική βούρτσα ή ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη τον χρησιμοποιείτε βρτίνετονται οι νταρές επιφάνειες ακαθαρσίες από τα εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά ή μεταλλικές βούρτσες. Τοποθετήστε τα εργαλεία στο διάλυμα καθαρισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τη συγκέντρωση και τη χρονική διάρκεια της δράσης του διαλύματος καθαρισμού, καθώς και τη συμβατότητά του με το υλικό του εργαλείου/συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα καθαρισμού εκπλύει πλήρως το εργαλείο. Εξαφανίστε ό